


# 本製品のお取扱いについて

本製品を永くご使用いただくために、いくつかの注意事項を、記します。

## \*洗濯機ホースの取り付け

洗濯機ホースは切らずにそのままお使い下さい。

- ① インナーをホースの中に入れる。
- ② ホースをエルボにしっかり差し込む。
- ③ バンドを締める。
- ④ ホースの向きを調整後、ナットをしっかり締める。



そのさい一度、ナットを90度ほどゆるめ、  
エルボの位置を決めてから再度ナットを締めてください。

## \*掃除の仕方

- ① ナットをはずし白色のエルボを、はずす。
- ② なかのトラップワンと本体を取り出しゴミを取り除く。
- ③ ②①の順にセットする。(ホース・エルボの向きを調整後ナットをしっかり締めてください。)

年に1回程度、定期的に掃除をしてください。

\* 本製品に40℃以上の湯または溶剤などを、流さないでください。

(耐熱温度は60℃です) 部品が、変形、変質する恐れがあります。

\* 本製品に改造または加工を加えないでください。

\* 本製品を本目的以外に、使用しないでください。

\* 本製品の耐用年数としては、使用状況、環境により異なりますが、  
おおむね10年と定めております。

少なくとも10年程度、使用された製品については、各部品の変色、  
劣化が進んでまいりますので、随時、部品交換をされることを、  
お勧めいたします。

(主な部品としては、インナー、エルボ、ナット、トラップワン、  
トラップ本体、バンドなどです)

## \* 部品交換について

弊社、弊社製品販売会社、各社にて対応いたしております。

具体的には、工務店、設備業者、販売店などにお問い合わせ下さい。